

OXO
GOOD
GRIPS®

greensaver™
ACTIVATED CARBON SYSTEM



KAPAKTAKİ FİLTRE ETİLEN GAZINI EMER VE
ÇÜRÜMEYİ YAVAŞLATIR.



İÇ SEPETİ HAVA DOLAŞIMINA İMKAN SAĞLAR



ÜST KAPAKTAKİ DELİKLER İLE
NEM SEVİYESİ KONTROL EDİLİR..

Aldığımız sebzelerin ve
meyvelerin
%25 çöpe atılır.



DAHA AZ ZİYAN
sebze ve meyvelerin ömrünü uzatır.

DAHA ÇOK TASARRUF

PROBLEM

Meyve ve sebzeler etilen gazı yayar ve buda çürümeyi hızlandırır.

Sebze ve meyveler saklama kaplarında saklanırken iç duvarlarına temas eder ve bu temastan oluşan nem çürümeyi hızlandırır.

Çok fazla nem meyve ve sebzelerimizin çürümesine öte yandan çok az nemde tazeliklerini kaybetmelerine neden olur.

ÇÖZÜM

Güvenli, toksin içermeyen aktif karbon filtresi sayesinde etilen gazı emer ve çürümeyi yavaşlatır ve meyve ve sebzelerin daha uzun süre taze kalmasını sağlar.

Süzgeç kısmı meyve ve sebzeleri saklama kabının iç duvarından uzak tutar ve hava dolaşımına imkân sağlar. Bu hava dolaşımı çürümeyi yavaşlatır.

Kapağın üstünde yer alan sağa sola hareket eden delikli nem ayar bölmesi nem seviyesini düzenlemeye olanak sağlar.